
# はすば歯車 モデリングツール 取扱説明書



作成 技術計算製作所 http://gijyutsu-keisan.com/

# はすば歯車モデリングツール取扱説明書

### <u>目次</u>

- 1. 機能
- 2. 動作環境(推奨)
- 3. 使用手順
  - 3. 1. ツールの起動
  - 3. 2. 歯形の計算・描画
  - 3. 3. 出力データの確認
  - 3. 4. データの読み込みと保存
  - 3. 5. CATIA 出力 (3D)

#### 1. 機能

本ツールは、以下の機能を有します。

- (1) インボリュート曲線点群作成 → 最大 100 点まで出力可能
- (2) ラック創生による歯元曲線点群作成 → 最大 100 点まで出力可能 (ラック歯先丸みにも対応)
- (3) インボリュート/歯元曲線交点算出精度:モジュール $\times 10^{-5}$ 以下 ( $\rightarrow$  ただし、交点算出不可のケースがまれにあり)
- (4) 曲線点群出力は次の2通りに対応
  - a) インボリュート曲線のみ (歯底円<基礎円の時は径方向の直線補間)
  - b) インボリュート+歯元曲線
- (5) Excel グラフにて歯形曲線描画(1 歯片側のみ)
- (6) インボリュート+歯元曲線点群データ CSV 出力
- (7) CATIA V5 上で歯車 3D ソリッドモデルを自動作成

なお、サンプル版は以下の機能制限を掛けています。

(1) インボリュート曲線点群 5 点限定で作成 (歯底円<基礎円の時は径方向の直線補間) (歯元曲線は算出できません)

#### 2. 動作環境(推奨)

本ツールは Excel 上で動作するものです。推奨使用環境は以下の通りです。

OS : Windows XP, 7 (64bit, 32bit)

Excel : Excel2007、2010 (マクロ機能を有効にする必要があります)


CATIA : V5 R18, R20

上記は保証環境ではありません。まずは、サンプル版で動作確認を行ってください。

#### 3. 使用手順

#### 3. 1. ツールの起動

GearCalc.hta を起動し、下図のアイコンをクリックすると、はすば歯車モデリングツール (HelicalGearModel.xlsm) が起動します (Excel も同時に起動します)。




なお、Excel のマクロ機能を使用していますので、マクロを有効にしてください。

#### 3. 2. 歯形の計算・描画

描きたい歯車の諸元を入力します。各パラメータの詳細については、JIS B 0102 をご参照ください。(参考サイト: http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html)

なお、サンプル版は以下の制限がかかっています。

- (1) 出力曲線: inv のみ (正規版では歯元曲線も描画可能です)
- (2) 出力点数は5点のみ(正規版は最大100点(inv、歯元とも)まで算出可能です)




また、入力変数には次のような制限があります。

(1) 圧力角は 0~45°の範囲を指定

- (2) 歯末のたけ、歯元のたけは、隣り合うラック歯面の交点までを指定(エラーメッセージ時に許容範囲値を出力)
- (3) 歯数は3以上を指定。
- (4) 転位係数は"一歯元のたけ"より大きい値を入力。
- (5) 歯先円直径(指定値)は次の範囲を入力。
  - ・基礎円直径より大きい値
  - ・理論歯先円直径より小さい値
- (6) 歯底すみ肉曲率係数に"最大"を指定すると、歯谷を1つの曲線でつなぎます(トロコイド曲線になります)。
- (7) Inv 曲線点群数、歯元曲線点群数は3点以上100点以下を指定。
- (8) 備考欄の改行は、データ保存時削除されます。

入力値を変更し、"計算実行"ボタンをクリックすると、歯形が変わります。



インボリュート曲線、歯元曲線の点群座標は、理論計算に基づき算出し、インボリュート / 歯元曲線交点は、数値計算により算出します。交点算出精度は(モジュール×10<sup>-5</sup>以下) になります。


なお、交点は必ず算出されるとは限りません。その場合は、次のステップを踏みます。

- ・交点算出精度を 10-3 まで下げて計算
- ・10-3で算出できない場合は、基礎円~歯底円までを直線補間

※特に、歯数の少ない歯車(1ケタ数程度)については、交点算出がうまくいかない場合があります。

#### (1) エラー処理

入力必須セルが未入力、入力項目に不適切な入力があった場合は、グラフ下の"4. メッセージ"部にエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージに従い、入力 値を設定してください。



#### (2) 警告メッセージ

警告メッセージがある場合、CATIA V5 出力は出来ません。入力値を修正してください。

警告: 歯先尖りが発生しました。 ha または x を変更するか、 $Dk_set$  を指定してくだ さい。

警告:左右の歯元曲線が交差します。入力値の見直しをしてください。

#### (3) 注意メッセージ


注意メッセージは本ソフトウエアにおける計算上の問題を出力したものです。以降の 処理に影響はありません。

注意:交点算出精度を落として計算しました。

注意:交点算出できませんでした。inv~歯元は直線補間します。

#### 3. 3. 出力データの確認

計算結果は"pt\_data"シートに出力されます。



#### 3. 4. データの読み込みと保存

データの保存と読み込みは、画面左側の"読み込み"ボタンと"保存"ボタンを使用してください(Excel 標準機能の"保存""名前を付けて保存"は使えません)。

保存したデータは CSV ファイルで出力され、読み込みも CSV 形式のみになります。




データ保存時の注意として、入力値を変更してすぐ"保存"ボタンをクリックすると、計算実行されませんので、入力内容と計算結果に矛盾がある状態で CSV ファイルが出力されます。

また、サンプル版で正規版の出力データを読み込んだ場合、機能制限のかかった範囲でしかデータは読み込まれません。

#### 3. 5. CATIA 出力 (3D)

"計算実行"結果に問題がない場合、CATIAへの出力が可能となります。

- (1) 事前に CATIA V5 を起動させ、ワークベンチ: PartDesign を選択します。 あるいは、すでにモデリングしている Part ファイルを開きます。
- (2) CATIA 出力ボタンをクリックすると CATIA の画面がアクティブになるので出力先の平面 (Plane) を選択します。※ソリッドの面は選択できません。



この時点でマクロを中断したければ Esc ボタンをクリックしてください。 平面を選択すると確認画面がエクセル側に表示されます。




OK ボタンをクリックすると CATIA の自動作成が始まります。

処理中に CATIA の画面を触らないでください。エラーが発生する場合があります。

新たにボディが追加され、以下のようなルールでボディ名が付けられます。

GearSolid(m=1,a=20,r=0.3,z=25,x=0.2,b=25)

m: モジュール、a: 圧力角、r: 歯底すみ肉曲率係数、z: 歯数、x: 転位係数、b: ねじれ角



#### (4) ファイルの保存

作成されたファイルは未保存状態です。

形状を残す場合には CATIA の保存操作を行なってください。

## 技術計算製作所 http://gijyutsu-keisan.com/

改訂	内容	日付
初版制定	-	2013/07/26